

INOXPAN S.L.		Pando	ORPAN <i>by Pando</i>	
Creado y editado por División Técnica				
Modelo/ code	CONTROL REMOTO - SINCRONIZACIÓN	Fecha:	18/12/2013	
Descripción:	Sincronización del código del mando con la campana.	Edición:	03	
Modificación:	Se ha fusionado los boletines 5 y 7 con modelos decorativos y techo.	Nº Boletín:	IN_A0005-07	

* **La sincronización del mando con la campana puede perderse** por cortes de luz o variaciones eléctricas de la red, provocando que la campana no responda a las órdenes del mando, con lo que se ha de sincronizar de nuevo. También puede fallar si la pila del control remoto no tiene carga suficiente.

* Sincronización control remoto con campana:

1º.- Desconectar la campana de la corriente, hay 3 tipos de campanas diferentes:

1.1.- Campana decorativa sin interruptor: Para desconectarla de la corriente bajar el diferencial del cuadro eléctrico que alimenta la campana. Ver figura 1.

1.2.- Campana decorativa con interruptor: Para desconectarla de la corriente hay 2 formas, una bajar el diferencial del cuadro eléctrico que alimenta la campana (Fig.1), o dos puede apagar el interruptor accesible en: Extraemos el filtro y veremos el interruptor de de encendido y puesta en marcha de la campana, pulsar en posición ON. (Ver dibujos de posición del interruptor en ON, según modelo o versiones). Ver figura 2 y 3.

1.3.- Campana de techo con interruptor: Para desconectarla de la corriente hay 2 formas, una bajar el diferencial del cuadro eléctrico que alimenta la campana (Fig.1), o dos puede apagar el interruptor accesible en: Abrimos el panel que cubre el filtro, extraemos el filtro y veremos el interruptor de de encendido y puesta en marcha de la campana, pulsar en posición ON. (Ver dibujos de posición del interruptor en ON, según modelo o versiones). Ver figura 3 y 4.

2º.- Conectar de nuevo diferencial de la casa o el interruptor que alimenta la campana (ON). Fig. 1 ó 3.

3º.- **IMPORTANTE:** una vez efectuado el paso 2º, **antes de que pasen 15 segundos**, con el control remoto orientado hacia la campana, **pulsar o mantener pulsada la tecla *LUZ del mando**. Fig. 5.

Si pasados 15 segundos no se ha pulsado la tecla del mando, el código no se grabará, repetir los pasos 1 y 2.

4º.- Se encenderán las luces principales de la campana, con lo que el código del control remoto ya ha sido registrado por la campana y ya está sincronizada.

